

ACTIVATION D'UNE LICENCE DEMATERIALISEE POUR MASTERCAM

N'hésitez pas à contacter l'équipe FICAM via la Hot-line au **02.37.26.28.11**

pour l'installation de vos licences



Vous venez de recevoir un code de notre part et vous voulez activer celui-ci sur votre ordinateur.


Vous trouverez, ci-dessous, les informations d'activation ou de mise à jour de votre licence dématérialisée.

INSTALLATION DE CODEMETER


Pour cela, il vous faut deux utilitaires qui sont, par défaut, installés avec Mastercam mais, même si vous l'avez installé, nous vous conseillons fortement de télécharger la dernière version du gestionnaire de licence « CodeMeter-7.0 » pour ne pas rencontrer de problème d'autorisation.

Pour cela, pour pouvez télécharger cette [version ICI => CodeMeter 7.0](#) ou sur <http://www.ficam.com> dans la zone téléchargement puis installer sur votre PC simplement en suivant la procédure :


Exécutez en mode Administrateur et autorisez




Suivant




Acceptez les conditions




Informez l'applicatif




Choix n°1 – Validez par défaut si c'est une installation pour une licence locale ou si ce PC devra accéder à une licence qui sera installée sur un autre serveur




Choix n°2 - Installez l'extension « serveur de réseau » si le PC ou serveur sur lequel vous installez CodeMeter-7.0 servira de serveur de licence



Installez CodeMeter



Voilà l'installation est terminée.




ACTIVATION DE VOTRE LICENCE POUR MASTERCAM

Choix N°1 – Activation via Mastercam

Lors du lancement de Mastercam, celui-ci recherche le mode de protection utilisé.
Il regarde d'abord si une Cle Hasp est branchée sur votre PC.
Puis il regarde si une licence serveur NetHasp est disponible sur votre réseau.
Puis il regarde si une licence dématérialisée est disponible sur votre PC.
Puis il regarde si une licence réseau est disponible.


Et si aucune licence n'est trouvée, il vous interroge pour savoir si vous avez une licence dématérialisée et propose de l'installer



Il lancera alors l'appliquet ActivationWizard automatiquement

Choix n°2 – Activation en exécutant directement ActivationWisard

Ouvrez un explorer Windows et allez dans le répertoire suivant :
C:\Program Files\Common Files\Mastercam\MastercamLicensing\
Puis exécutez en mode administrateur l'application « ActivationWisard » (clic de droite, exécuter en administrateur)



Attention !

Si vous ne trouvez pas ActivationWisard sur votre PC vous devez l'installer !


Dans ce cas cliquez [ICI pour installer la version ActivationWisard](http://www.ficam.com) ou téléchargez-le sur notre site <http://www.ficam.com> dans la zone téléchargement et continuez la procédure d'installation.

Choix du type d'activation

ACTIVATION VIA INTERNET SUR VOTRE PC


Si votre PC est relié à internet (ce que nous vous conseillons fortement) vous devez prendre le choix « Online Activation/Désactivation »

Choix du mode d'activation ou de désactivation de la licence (Une mise à jour = Activation) :




Si c'est la 1^{er} fois que vous validez une licence, seul le choix d'activation s'offre à vous. (Voir image ci-contre). Si Vous avez déjà activé une version, il vous est possible de la rendre pour éventuellement la réactiver sur un autre poste. Et ceci indéfiniment sur une licence définitive, 6 fois sur une licence temporaire ou de démonstration.


Attention ! Si vous avez reçu de notre part un nouveau code pour renouveler une période d'essai, un report de code temporaire ou un code définitif, il vous faut réactiver la licence via « Activate a New Licence » (il n'est pas nécessaire de désactiver la précédente)



Acceptez les conditions




Rentrez le code que nous vous avons fourni. (Les fonctions copier/coller fonctionnent)




Mastercam Product Activation Wizard

Product Activation Code
Please enter your product activation code and choose an activation method.

License number: 


✓ Valid product license number format.

Activation code: 

✓ Valid product activation code format.


Buttons: Help, Cancel, Back, **Next**, Finish

L'assistant valide votre licence en ligne sur le serveur Mastercam :



Mastercam Product Activation Wizard


Retrieving License Information
We will now attempt to retrieve information about your Mastercam products over the Internet. This may take several seconds or longer depending on your internet connection.



Contacting product activation server...


Buttons: Help, Cancel, Back, **Next**, Finish

Le serveur Mastercam vous liste les licences auxquelles vous avez le droit, ainsi que la date d'expiration et la date de maintenance :



Vous devez valider que vous avez bien compris que cette licence n'est que pour Mastercam M2019 ou plus


Le serveur vous confirme la bonne prise en compte de l'activation de votre licence.




Voilà ! Vous pouvez dès à présent utiliser Mastercam.

ACTIVATION VIA UN AUTRE POSTE QUE LE VOTRE (MODE OFFLINE)


Si votre PC n'est relié à internet pour des raisons techniques ou pour des raisons de sécurité, vous devez prendre le choix « Offline Activation/Désactivation »




Activez une nouvelle licence



Acceptez les conditions




Rentrez le code que Ficam vous a fourni



A cette étape vous allez devoir sauver un fichier renfermant les informations de votre ordinateur sur lequel vous comptez installer la licence (adresse MAC et adresse IP)


Ce fichier vous allez devoir le sauver sur un support (clé USB par exemple) pour l'utiliser par la suite sur un PC qui aura accès à internet




Sauvez le fichier sur votre clé USB sans le renommer.

Par la suite, allez sur un PC qui a accès à internet et accédez au serveur de licence Mastercam sur internet avec l'adresse : <http://activate.mastercam.com/>

Activez une licence



Allez rechercher le fichier précédemment sauvez sur votre autre PC



Activer votre licence Mastercam x +

Non sécurisé | activate.mastercam.com/activate

Mastercam

Activation des produits Mastercam

Utilisez ce site Web pour télécharger un fichier de demande de licence d'activation de produit Mastercam (.mcReq). Vous avez précédemment exécuté l'assistant d'activation Mastercam pour créer ce fichier. Vous allez recevoir un fichier de licence (.mcLic) pour l'activation hors-ligne de vos produits Mastercam dans l'assistant.


1. Pour commencer, cliquez sur Parcourir ci-dessous pour rechercher votre fichier de demande.

Q Rechercher le fichier .mcReq

2. Une fois le fichier de demande trouvé, cliquez sur Télécharger pour l'envoyer pour vérification.

Télécharger et vérifier

MastercamLicensi...exe CodeMeterRuntim...exe Tout afficher



Ouvrir

Ce PC > Documents > code tempo


Rechercher dans : code tempo

Nom	Modifié le	Type	Taille
2FD6D43E9E3B4374920699FB27C3A29D.mcReq	19/03/2020 14:58	Fichier MCREQ	31 Ko

Nom du fichier : 2FD6D43E9E3B4374920699FB27C3A29D.mcReq

Fichier MCREQ (*.mcreq)

Ouvrir Annuler



Activer votre licence Mastercam x +

Non sécurisé | activate.mastercam.com/activate

Mastercam

Activation des produits Mastercam

Utilisez ce site Web pour télécharger un fichier de demande de licence d'activation de produit Mastercam (.mcReq). Vous avez précédemment exécuté l'assistant d'activation Mastercam pour créer ce fichier. Vous allez recevoir un fichier de licence (.mcLic) pour l'activation hors-ligne de vos produits Mastercam dans l'assistant.

1. Pour commencer, cliquez sur Parcourir ci-dessous pour rechercher votre fichier de demande.


Q Rechercher le fichier .mcReq 2FD6D43E9E3B4374920699FB27C3A29D.mcReq

2. Une fois le fichier de demande trouvé, cliquez sur Télécharger pour l'envoyer pour vérification.

Télécharger et vérifier

MastercamLicensi...exe CodeMeterRuntim...exe Tout afficher

Télécharger votre code définitif d'activation



Mastercam

✓ Nous avons trouvé et vérifié votre licence.

Vous allez recevoir un fichier réponse (.mLic) pour l'activation hors-ligne de vos produits Mastercam dans l'assistant.

1. Passez en revue les informations suivantes pour vous assurer que vous êtes sur le point d'activer la licence Mastercam appropriée. Dans le cas contraire, veuillez contacter votre revendeur Mastercam pour obtenir une assistance.

Code de licence : 2FD6-D43E-9E3B-4374-9206-99FB-27C3-A29D	Products
Date d'achat : 2/19/2020 11:53:46 AM	<ul style="list-style-type: none">• 1x Base Industrial• 1x Mill 3D

2. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger le fichier de licence.

Télécharger le fichier .mLic

3. Transférez le fichier .mLic vers l'ordinateur sur lequel Mastercam est installé.


4. Sur l'ordinateur équipé de Mastercam, cliquez sur le fichier de licence. Merci d'utiliser Mastercam pour activer la licence.

5. Cliquez ici pour activer une autre licence.

6. Cliquez ici pour recommencer.

Téléchargez le fichier et sauvez-le sur votre clé usb

Téléchargez le fichier et sauvez-le sur votre clé usb




Nom	Modifié le	Type	Taille
2FD6D43E9E3B4374920699FB27C3A29D.mcReq	19/03/2020 14:58	Fichier MCREQ	31 Ko
Mastercam License.mLic	19/03/2020 15:05	Fichier MCLIC	12 Ko


Attention, Le code que vous avez téléchargé ne fonctionnera que pour l'ordinateur sur lequel vous avez demandé l'activation.

Ne perdez pas ce code car, à partir de maintenant, le serveur de CNC Software considère qu'il est installé sur votre PC



Retournez sur le PC sur lequel vous devez installer la licence



Finissez l'installation de votre nouvelle licence



Allez chercher le fichier que vous venez de télécharger sur le serveur CNC Software



Voilà ! Vous pouvez dès à présent utiliser
Mastercam

Restituer une licence Mastercam pour la transférer sur un autre poste


Si vous voulez attribuer votre licence à un autre PC, vous avez bien entendu la possibilité de le faire et ceci autant de fois que vous le souhaitez. (6 fois dans le cas d'une licence temporaire ou de demo

Pour cela exécutez ActivationWisard :

Ouvrez un explorateur Windows et allez dans le répertoire suivant :


C:\Program Files\Common Files\Mastercam\MastercamLicensing\

Puis exécutez en mode administrateur l'application « ActivationWisard » (clic de droite, exécuter en administrateur)




Choix du type de désactivation


DESACTIVATION VIA INTERNET SUR VOTRE PC





Choix « Deactivate or Move an Existing License »



Sélectionnez la licence à rendre





Vérifiez bien que c'est ce type de licence que vous voulez rendre






Voilà ! Vous pouvez dès à présent installer la licence sur un autre poste pour utiliser Mastercam

DESACTIVATION VIA UN AUTRE POSTE QUE LE VOTRE (MODE OFFLINE)

Si votre PC n'est pas relié à internet pour des raisons techniques ou pour des raisons de sécurité, vous devez prendre le choix « Offline Activation/Désactivation »








Attention, à partir de maintenant votre PC n'a plus la possibilité de lancer Mastercam
Ne perdez pas ce code car le serveur de CNC Software considère qu'il est toujours installé sur votre PC. Il vous faut absolument aller rendre la licence sur le serveur pour la réutiliser donc allez au bout du processus

Par la suite allez sur un PC qui a accès à internet et accédez au serveur de licence Mastercam sur internet avec l'adresse : <http://activate.mastercam.com/>

Désactivez une licence



Désactiver votre licence Mastercam

Mastercam®

Désactivation de produit Mastercam

Utilisez cette page pour télécharger un fichier de désactivation de produit Mastercam (.mcDea). Vous avez précédemment exécuté l'assistant d'activation Mastercam pour créer ce fichier. Si la désactivation aboutit, votre produit est alors désactivé et une activation supplémentaire est créditée au code d'activation.

- Pour commencer, cliquez sur **Parcourir** ci-dessous pour rechercher votre fichier de demande.

Rechercher le fichier .mcDea

- Une fois le fichier de demande trouvé, cliquez sur **Télécharger** pour l'envoyer pour vérification.

Télécharger et vérifier

- OU -

- [Cliquez ici pour recommencer.](#)

Ouvrir

Ce PC > Documents > code tempo


Rechercher dans : code tempo


Nom	Modifié le	Type	Taille
130-2123645831.mcDea	19/03/2020 16:40	Fichier MCDEA	10 Ko

Nom du fichier : 130-2123645831.mcDea

Fichier MCDEA (*.mcdea)

Ouvrir Annuler





Désactiver votre licence Mastercam

Mastercam®

Désactivation de produit Mastercam

Utilisez cette page pour télécharger un fichier de désactivation de produit Mastercam (.mcDea). Vous avez précédemment exécuté l'assistant d'activation Mastercam pour créer ce fichier. Si la désactivation aboutit, votre produit est alors désactivé et une activation supplémentaire est créditée au code d'activation.

1. Pour commencer, cliquez sur **Parcourir** ci-dessous pour rechercher votre fichier de demande.


Rechercher le fichier .mcDea 130-2123645831.mcDea

2. Une fois le fichier de demande trouvé, cliquez sur **Télécharger** pour l'envoyer pour vérification.

Télécharger et vérifier

- ou -

1. Cliquez [ici](#) pour recommencer.



Désactiver votre licence Mastercam


Mastercam®

✓ Nous avons trouvé et vérifié votre licence.


Numéro de série : 130-2123645831	Produits
	• 1x mill 3D

2. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour désactiver la licence.

Désactivez votre licence.



Voilà ! Vous pouvez dès à présent installer la licence sur un autre poste pour utiliser Mastercam



PARTAGE D'UNE LICENCE RESEAU

PARAMETRAGE SUR LE SERVEUR

Si vous avez installé la licence sur un serveur ou que votre PC doit distribuer les autorisations, il vous faut configurer celui-ci pour cette mission.

Pour cela vous devez Sélectionnez :

Pour Windows 10.



« Démarrer => CodeMeter > Centre de contrôle CodeMeter »

Pour Windows 7 ou 8.


« Démarrer => Tous les Programmes => CodeMeter => Centre de Contrôle CodeMeter »

Le dialogue du Centre de Contrôle CodeMeter s'affiche

Cliquez sur « administration web »



Sélectionnez Configuration, Serveur.



4. Placez le Serveur sur Activé. Puis cliquez sur Valider.



Ceci diffusera la licence logicielle sur le réseau.

NOTE :

Le **Port Réseau** doit être placé sur 22350.

Notez l'adresse IP du serveur. Vous en aurez besoin si le PC client a des difficultés pour contacter le serveur.

PARAMETRAGE SUR LE PC CLIENT (UTILISATEUR DE MASTERCAM)

Une fois la licence activée sur le serveur, les clients Mastercam doivent pouvoir installer et lancer Mastercam, **il n'y a normalement rien à faire si votre architecture réseau est bien faite.**

Toutefois, de temps en temps quelques clients peuvent avoir des difficultés à se connecter au serveur. Suivez cette procédure pour diriger un client vers le serveur.

Pour cela vous devez Sélectionnez :


Pour Windows 10.

« Démarrer => CodeMeter > Centre de contrôle CodeMeter »


Pour Windows 7 ou 8.

« Démarrer => Tous les Programmes => CodeMeter => Centre de Contrôle CodeMeter »


Le dialogue du Centre de Contrôle CodeMeter s'affiche



Sélectionnez Fichier, Importer la Licence.



Naviguez vers le fichier .WibuCmRaU qui vous a été envoyé avec les codes Fraisage-Tournage et cliquez sur Importer.



Une fois la licence importée, une boîte de dialogue s'affiche.

NOTE :

Si une erreur survient pendant ce processus, entrez en contact avec votre revendeur Mastercam.

Le dialogue du Centre de contrôle CodeMeter affiche alors la licence Mastercam de Fraisage-Tournage ainsi que le numéro de série HASP ou NetHASP dans le nom.

Mastercam doit fonctionner correctement :

En cas de problème, contactez notre service Hot-Line au 02.37.26.28.11